

Pictogram legend

30.30.01.01255

Status 03.2021
Index 02

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
D - 72293 Glatten
Tel +49 +7443 / 2403 - 0
Fax +49 +7443 / 2403 - 259
http://www.schmalz.com
e-mail: schmalz@schmalz.de



| 1. Waarschuwingen | | | | | |
|-------------------|--|--|---|--|---|
| | Gevaarlijke spanning Werkzaamheden aan de elektriciteit uitsluitend door een gekwalificeerde elektricien | | Gevaarlijke spanning volgens ANSI Z535 (American National Standards Institute) | | Elektriciens gemarkeerde stappen mogen uitsluitend door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd |
| | Automatische aanloop Bij service-werkzaamheden het toestel steeds stroomloos schakelen | | Hete oppervlakken leiden tot brandwonden. Vóór onderhouds-werkzaamheden laten afkoelen. | | Attentie Het niet in acht nemen leidt tot een aanzienlijke beschadiging van de pomp. |
| 2. Verboden | | | | | |
| | Pomp werkt olie vrij Vermijdt aanzuiging van olieniveau | | Gemarkeerde plaatsen niet belasten | | Vloeistoffen mogen niet worden getransporteerd |
| | Explosieve stoffen mogen niet worden getransporteerd. | | Brandstoffen mogen niet worden getransporteerd | | Gifstoffen mogen niet worden getransporteerd |
| | Opstelling Ongeoorloofde inbouwpositie | | | | |
| 3. Geboden | | | | | |
| | Veiligheidsbril opzetten | | Veiligheidshandschoenen dragen | | Gehoorsbescherming verplicht Info over geluidsniveaubijv. 85 dB(A) |
| 4. Aanwijzingen | | | | | |
| | Werkingsprincipe Schuifschroepomp Uitsluitend lucht als transportmedium geoorloofd | | Werkingsprincipe Zijkanaalventilator Uitsluitend lucht als transportmedium geoorloofd | | Onderhoudswerkzaamheden gemarkeerde stappen regelmatig uitvoeren. |
| | Opslag / opstelling Pomp tegen vocht beschermen | | Opstelling Karakteristieken gelden tot een hoogte van 800m | | Overige informatie (optionele gegevens) - typelaatjes - internet |
| | Uitvoering Vacuümpomp | | Uitvoering compressor | | Veiligheidsklep |
| | Fabrieksmatig draaistroomveld rechts-draaiend als voorwaarde voor pompaansluiting | | Schakelinterval niet meer dan 10x per uur | | Motorveiligheidschakelaar aanbrengen |
| | Gemarkeerde gedeeltes met perslucht uitblazen | | Onderhoudsinterval hier t.b.v. schuifmeting steeds na 3.000 bedrijfsuren. Minimum in acht nemen | | Onderhoud (filters) afhankelijk van hoeveelheid stof reinigen, verstopte patronen vervangen, oude patronen als afval behandelen |