Pictogram legend

30.30.01.01255

Status 03.2021
Index 02

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
D - 72293 Glatten
Tel +49 +7443 / 2403 - 0
Fax +49 +7443 / 2403 - 259
http://www.schmalz.com
e-mail: schmalz@schmalz.de

1. Предупредительные таблички

	Опасное напряжение Работы на электрооборудовании должны выполняться тольковквалифицированными специалистами по электротехнике		**Опасное напряжение** согласно **ANSI** Z535 (Американский национальный институт стандартов)		**Специалисты по электротехнике** обозначенные работы долж-ны выполнятьсяквалифицированными только специалистами по электротехнике
	Автоматический пуск При выполнении сервисных работ необходимо обесточить прибор.		**Горячие поверхности** становятся причиной ожогов. Перед выполнением сервисных работ следует дать им остыть.		**Внимание** Несоблюдение ведет к серьезному повреждению насоса

2. Запретительные таблички

	Насос работает без масла Следует избегать всасывания масляного тумана		Обозначенные места **не нагружать**		**Жидкости** не подлежат перекачке
	Взрывчатые вещества не подлежат перекачке		**Горючие вещества** не подлежат перекачке		**Ядовитые вещества** не подлежат перекачке
	Установка недопустимое монтажное положение				

3. Предписывающие таблички

	Следует надевать защитные очки		**Следует носить защитные рукавицы**		**Следует надевать антифоны** данные об уровне шума, например, 85дБ(А)

4. Указательные таблички

☑ AIR	**Принцип действия** Пластинчатый насос В качестве перекачиваемой среды допускается только воздух	☑ AIR	**Принцип действия** Вентилятор с боковым каналом В качестве перекачиваемой среды допускается только воздух		**Работы по техобслуживанию** регулярно выполнять промаркированные рабочие операции.
	Хранение / Установка Следует защищать насос от воздействия влаги	max. 800m	**Установка** Параметры действуют при установке на высоте до 800 м		**прочая информация** (опциональные данные) -фирменные таблички - Интернет
-p VACUUM	**Конструкция** Вакуумный насос	+p PRESSURE	**Конструкция** Компрессор		**Предохранительный клапан**
L1 L2 L3	установленное на заводе-изготовителе **вращающееся магнитное поле правого вращения** как условие для подключения насоса	I =ON 0 =OFF	**Интервал переключения** не более 10x в час	L2 L1 L3 U1 V1 W1 M 3~	**Предусмотреть** защитный автомат электродвигателя
	обозначенные места **продуть** сжатым воздухом	3000 h	**Интервал технического обслуживания** здесь для измерения золотника каждые 3.000 часов работы. Соблюдать мин. размер		**Техническое обслуживание (фильтр)** очищать в зависимости от кол-ва пыли, заменять засоренные патроны, старые патроны утилизировать