

# Pictogram legend

30.30.01.01255

Status 03.2021  
Index 02

J. Schmalz GmbH  
Johannes-Schmalz-Str. 1  
D - 72293 Glatten  
Tel +49 +7443 / 2403 - 0  
Fax +49 +7443 / 2403 - 259  
http://www.schmalz.com  
e-mail: schmalz@schmalz.de



1. 警告指示				
	危險電壓 電力工程祇准由專業技述員執行		危險電壓 根據 ANSI Z535 (美國國家標準協會)	 電氣專業技述員 標明的工作措施祇准由 電氣專業技述員執行
	自動起動 進行保養工作時必須關 掉電源		高溫表面 會引致燙傷. 待冷卻後才 可進行維修工作	 注意 不遵守會引致泵受嚴重 損害
2. 禁止事項				
	泵無油運作 避面吸收油煙		不可負荷標明位置	 液體禁止輸運
	爆炸物質禁止輸運		可燃物質禁止輸運	 毒物禁止輸運
	裝置 不乎合規則的安裝位置			
3. 遵守事項				
	戴上防護眼鏡		戴上防護手套	 戴上聽角護機 關於噪音資料 例如85分貝(A)
4. 指示				
	旋轉滑閥真空泵操作原 理 輸運媒體祇可是空氣		壓縮機風箱 操作原理 輸運媒體祇可是空氣	 維修保養 依照標明的工作程序定 期進行
	貯存 / 安置 防避泵潮濕		安置 給出的性能參數以海拔 800米為準	 更多的資料 可選擇的信息 - 式樣標志 - 網絡
	類型 真空泵		類型 壓縮機	 保險閥
	右轉旋轉磁場乃是泵連 接的前題		噪音周期不能超過每小 時10次	 注意 電機安全開關
	用壓縮空氣清理標明的 泛圍		葉片保養周期是每運行 3000小時. 注意最低量	 保養 (濾芯) 看濾芯污情度清理. 堵塞 的濾芯更換. 舊濾芯環保 清除。